
FONTEN

Instructivo de Instalación

Descripción: Kit de reparación de sanitario dos piezas, sistema dual flush, descarga superior válvula de llenado de 18.5CM a 28.5CM

Instalación de válvula de llenado



1. Mueva hacia abajo el clip rojo para desbloquear el cuerpo exterior, suba o baje hasta la altura adecuada para que quepa dentro del tanque, suba el clip rojo para bloquear el cuerpo exterior.



2. Desatornille la tuerca hexagonal y coloque la válvula de llenado con el empaque de goma en el tanque, apriete el tornillo a mano para bloquear la válvula de llenado.




3. Conecte extremo del tubo de recarga a la válvula de descarga y el otro al niple ubicado cerca de la parte superior de la válvula de llenado.



4. Mueva el tornillo de ajuste arriba o abajo para ajustar el nivel del agua a la línea adecuada dentro del tanque.

Instalación de mecanismo de válvula de descarga




 Retire la tuerca hexagonal y arandela de plástico de la base de la válvula, no retire el sello de goma



2. Inserte la base de la válvula de descarga con el sello de goma dentro del tanque de agua, luego coloque la arandela de plástico



3. Inserte la base de la válvula de descarga con el sello de goma dentro del tanque de agua, luego coloque la arandela de plástico y enrosque la tuerca hexagonal con la mano hasta quedar bien ajustada




4. Tome el cuerpo de la válvula de descarga y colóquelo en la base, asegúrelo en su lugar girándolo en el sentido de las manecillas del reloi




5. Instale la junta de goma en la parte inferior de la base del tanque



6. Tome el tanque de agua e instálelo sobre el inodoro de dos piezas y luego apriete los pernos



7. Ajuste el volumen de descarga parcial deslizando el gatillo verde hacia arriba o hacia abajo. Cuando el gatillo está en lo más alto, el volumen de descarga de agua será menor. El nivel mínimo adecuado debe de generar una descarga en la taza. Coloque el gatillo en la altura mayor y luego descargue. Verá el volumen de agua que se descarga en la taza. Deslice el gatillo poco a poco hasta que se genere una descarga suficiente en la taza. Una vez configurado, no es necesario volver a realizar ajustes en el futuro.



8. Ajuste el volumen de descarga total deslizando el gatillo rojo hacia arriba o hacia abajo. Cuando el gatillo está en lo más alto, el volumen de agua de descarga es menor y el tiempo de descarga es más corto. Deslice el gatillo rojo hacia arriba y luego descargue, Verá que el volumen de agua que se descarga en la taza es menor. Deslice el gatillo rojo hacia abajo poco a poco hasta que esté descargando suficiente agua para limpiar la taza. Una vez que esté listo, no es necesario que realice ajustes en el futuro.



1. Inserte el cuerpo del botón en el orificio de la tapa del tanque y nivele por separado el botón de descarga total y el botón de descarga parcial de la válvula de descarga, luego coloque la hebilla en U en el cuerpo del botón como se muestra en la imagen y apriete la tuerca del botón al botón firmemente



2. Afloje la tuerca de botón y ajuste la altura de la varilla a lo esperado, luego apriete la tuerca de botón.